



KALE ALARM

[0] TUŞUNA 3 sn BASILI TUTUN ve [000000] MONTAJCI KODUNU GİRİNİZ.

[4049] >		10 sn bekleyiniz.	Panel Reset
[4005] >		10 sn bekleyiniz.	Modül Tarama
[0001] >	[Panel & Modül sn] > [Bölge no]	[ENTER] > [CLEAR]	Kablolu Zonlar İçin
[0001] >	[RTX3 SN] > [Bölge No]	[ENTER] > [CLEAR]	Kablosuz Zonlar İçin
[3031] >	[1] (Hangi kısım aktif edilecek ise o kısma ait bölge yakılır)	[ENTER] > [CLEAR]	Kısımları(Partition) Aktifleştirme
[4003] >	[RTX3 SN] > [101] --- [132] > [_ / _ / _ / _]	[ENTER] > [CLEAR]	Kablosuz Dedektör Seri No
[3111] >	[015]	[ENTER] > [CLEAR]	Giriş Süresi
[3108] >	[015]	[ENTER] > [CLEAR]	Çıkış Süresi
[3123] >	[1],[2],[3],[5],[6] (yak)	[ENTER] > [CLEAR]	Panik Butonları Aktif Edilmesi
[3113] >	[004]	[ENTER] > [CLEAR]	Siren Çalma Süresi 4dk
[3033] >	[7] (yak)	[ENTER] > [CLEAR]	Direnç Aktif
[3034] >	[5],[6] (yak)	[ENTER] > [CLEAR]	Sabotajlar Aktif
[1000] >	[??????]	[ENTER] > [CLEAR]	Montajcı Kodu
PSTN HABERLEŞME İÇİN			
[3036] >	[1],[2],[3],[4],[5],[6]	[ENTER] > [CLEAR]	Haberleşme Özellikleri Aktif
[3037] >	(Hepsini Söndür)	[ENTER] > [CLEAR]	Sürekli Sinyal Göndermesin
[3070] >	[5],[5],[5],[5]	[ENTER] > [CLEAR]	Contact ID
[3061] >	[* * * *]	[ENTER] > [CLEAR]	Abone Numarası
[3071] >	account 4&5 hane[02122721963], 6 &7 hane[02125564229]	[ENTER] > [CLEAR]	KGS AİM Haberleşme No
[3058] >	[001]	[ENTER] > [CLEAR]	Güç Kesinti Raporu (dk)
[3040] >	[001]	[ENTER] > [CLEAR]	Test Sinyal Aralığı (gün)
[3041] >	[01:00]	[ENTER] > [CLEAR]	Test Rapor Saati
[3042] >	[000]	[ENTER] > [CLEAR]	Kurma Rapor Gecikmesi (dk)
[3043] >	[000]	[ENTER] > [CLEAR]	Açma Rapor Gecikmesi (dk)
[3051] >	[004]	[ENTER] > [CLEAR]	Telefon Çalma Tekrarı
	[4032]-[4033]-[4034][4035]-[4036]-[4037]	[ENTER] > [CLEAR]	Contact ID için mutlaka girilmeli
GPRS / IP HABERLEŞME İÇİN			
[3034] >	[1],[2] (söndür)	[ENTER] > [CLEAR]	RF Zon Denetimi
[2950] >	[5],[6] (yak)	[ENTER] > [CLEAR]	GSM RF Karışma Denetimi
[3036] >	[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]	[ENTER] > [CLEAR]	Haberleşme Özellikleri Aktif
[3037] >	Sadece [3] (yak)	[ENTER] > [CLEAR]	Her Saat Sinyal İçin
[3058] >	[001]	[ENTER] > [CLEAR]	Güç Kesintisi Raporu (dk)
[3040] >	[001]	[ENTER] > [CLEAR]	Test Rapor Günü
[3041] >	[Montaj Saati]	[ENTER] > [CLEAR]	Test Rapor Saati
[3042] >	[001]	[ENTER] > [CLEAR]	Kurma Rapor Gecikmesi (dk)
[3043] >	[001]	[ENTER] > [CLEAR]	Açma Rapor Gecikmesi (dk)
[3080] >	Sadece [1] (yak)	[ENTER] > [CLEAR]	
[2960] >	[internet]	[ENTER] > [CLEAR]	Haberleşme
[2960] >	BYP+ 333+55+77+22+666+55+22+77	[ENTER] > [CLEAR]	"İnternet" yazmak için tuşlanacak
[2976] >	[* * * *]	[ENTER] > [CLEAR]	Abone Numarası
[2984] >	[213.194.083.234] [_ / _ / _ / _] [_] (Boş Bırakılacak) [_ / _ / _ / _] (Boş Bırakılacak) [1/2/3/4/5/6] (yak) [04]	[ENTER] > [CLEAR]	KGS IP Numarası KGS Port Numarası 2. IP Adresi 2. Port Adresi Güvenlik Şifresi Güvenlik Seviyesi
[2985] >	[ARM] (Bekleyin)	[ENTER] > [CLEAR]	Kaydetmek İçin